




pruzenje postavke





Upravljajte uređajem

Ovaj uređaj ima nekoliko različitih funkcija. Odaberite jednu da biste upravljali postavkama te funkcije.

EPSON Universal Print Driver ▾

Status pisača: Zadano

Otvori red čekanja na ispis

Postavi kao zadano


Ispis probne stranice

Pokrenite alat za otklanjanje poteškoća

Svojstva pisača

Preferencije ispisa

Hardverska svojstva



Postavke ispisa za EPSON Universal Print Driver

Glavna Više opcija **Održavanje**

Provjera mlaznica

Čišćenje glave

Traženje mrežnog pisača

Uređivač poslova Lite

Proširene postavke

Red za ispis


Informacije o pisaču i opcijama

Jezik hrvatski (Croatian)

Inačica 2.70.06

U redu Odustani Primijeni Pomoć

Čišćenje glave

 Kliknite na [Pokreni] za čišćenje mlaznica glave pisača. Budući da čišćenje troši nešto tinte, čistite glavu pisača samo kada se na ispisu pojave blijeda područja ili rupe. Upotrijebite uslužni program "Provjera mlaznica" da biste provjerili da li treba očistiti glavu pisača. Ako tinte ima malo ili je potrošena, najprije zamijenite spremnik.

Pokreni Odustani